




ГАЗель плюс Рис. 31029-1701088. Ось промежуточной шестерни




ГАЗель плюс Рис. 31105-1701100. Вал вторичный




ГАЗель плюс Рис. 3302-1700001. Установка рычага переключения передач




ГАЗель плюс Рис. 3302-1700007-30. Установка коробки передач на двигатель



ГАЗель плюс Рис. 3302-1700010-20. Коробка передач




ГАЗель плюс Рис. 3302-1701025-01. Вал первичный




ГАЗель плюс Рис. 3302-1701039. Крышка подшипника первичного вала






ГАЗель плюс Рис. 3302-1701046-11. Вал промежуточный







ГАЗель плюс Рис. 3302-1701121. Синхронизатор 3 и 4 передач




ГАЗель плюс Рис. 3302-1701168. Синхронизатор 1 и 2 передач




ГАЗель плюс Рис. 3302-1702031. Шток 5 передачи и заднего хода




ГАЗель плюс Рис. 3302-1702034. Шток включения 1 и 2 передачи с головкой



ГАЗель плюс Рис. 3302-1702035. Шток включения 5 передачи и заднего хода с головкой




ГАЗель плюс Рис. 3302-1702130. Рычаг переключения передач - верхняя часть



ГАЗель плюс Рис. 3302-1702240. Корпус рычага переключения передач





ГАЗель плюс Рис. 3302-2200001-40. Установка карданной передачи